

1

Speichern Sie die Software V4 auf Ihrem Rechner, indem Sie auf den Button "Softwareaktualisierung" drücken.

Softwareaktualisierung V4



2 Speichern Sie die Datei auf einem Mikro-USB-Stick.


Sie dürfen die ".zip-Datei" nicht entzippen.



3

Schalten Sie Ihre Veritas Carmen an und stecken Sie den Mikro-USB-Stick in den Mikro-USB-Port.

Wenn Sie keinen Mikro-USB-Stick besitzen, benutzen Sie bitte ein Adapterkabel.



4 Wählen Sie das Einstellungs-Menü und drücken Sie "Software aktualisieren".

Der Vorgang dauert ca. 8 Minuten.

Schalten Sie die Nähmaschine während des Uploads nicht aus.



Conf.



~8 min



on/off